

Вентилятор IN 10/4 НТ



Стандартное исполнение с датчиком влажности и встроенным электронным таймером. Вентилятор включается автоматически при превышении заданного на датчике уровня влажности (в диапазоне 40-90%) и выключается при понижении влажности с задержкой по таймеру. Таймер устанавливается на время от 2 до 25 мин.

[Войдите в профиль рейтингов](#)

Производитель [O.ERRE](#)

Опциональное исполнение с датчиком влажности и встроенным электронным таймером. Вентилятор включается автоматически при превышении заданного на датчике уровня влажности (в диапазоне 40-90%) и выключается при понижении влажности с задержкой по таймеру. Таймер устанавливается на время от 2 до 25 мин.

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.