

Вентилятор IN 10/4 APiR



Стандартное исполнение с автоматическими жалюзи и включением от инфракрасного датчика присутствия человека. После того, как помещение опустело, работой вентилятора в течение установленного времени управляет таймер. Зона действия инфракрасного датчика составляет 5 м, независимо от уровня освещённости.

[Вайтйе: в порасбне рейтингавару](#)

Производитель [O.ERRE](#)

Опавддреное исполнение с автоматическими жалюзи и включением от инфракрасного датчика присутствия человека. После того, как помещение опустело, работой вентилятора в течение установленного времени управляет таймер. Зона действия инфракрасного датчика составляет 5 м, независимо от уровня освещённости.

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.