

## Вентилятор IN BB 10/4 АНТ



Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи, датчиком влажности и встроенным электронным таймером. Вентилятор включается автоматически при превышении заданного на датчике уровня влажности (в диапазоне 40-90%) и выключается при понижении влажности с задержкой по таймеру. Таймер устанавливается на время от 2 до 25 мин.

[Видео: обзорное рейтинговое](#)

Производитель [O.ERRE](#)

Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи, датчиком влажности и встроенным электронным таймером. Вентилятор включается автоматически при превышении заданного на датчике уровня влажности (в диапазоне 40-90%) и выключается при понижении влажности с задержкой по таймеру. Таймер устанавливается на время от 2 до 25 мин.

### Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.