

Моноблок MM 218 R



С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°C.

[Вейджер: в порядке рейтингов](#)

Производитель [Polair](#)

