

## Сплит-система SB214 M



С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°C.

[Вейджер: в поиске рейтинга товара](#)

Производитель [Polair](#)

Описание	<p>Сплит-система SB214 M</p> <p>Принцип работы: инверторный</p> <p>Принцип работы: инверторный</p>
----------	--

### Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.