

### Сплит-система SM 111 P



С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°C.

[Рейтинг: в порядке рейтинга](#)

Производитель [Polair](#)

Описание	<del>Сплит-система SM 111 P</del>	
Принцип работы	Инвертор	3000
Принцип работы	Инвертор	3600
Целевая температура	до 12°С	до 16°С

Восстановительные, мм

810x877x916

#### Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.