

Сплит-система SB 108 S





С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°C.

[Рейтинг: в порядке рейтинга](#)

Производитель [Polair](#)

Описание	Моноблок с функцией обогрева		208419502385*408 (618)
	Принцип работы	инвертор	3600
	Принцип работы	инвертор	3600
	Дальность струи воздуха, м		4
	Внешние размеры, мм	850*563*210	

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.