

Сплит-система SB 109 P



С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°C.

[Рейтинг: в порядке рейтинга](#)

Производитель [Polair](#)

Описание

Оборудование	SB 109 P
Принцип работы	Электрический обогрев
Принцип работы	Электрический обогрев
Дальность струи воздуха, м	4

