Моноблок MB 214 S

С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект".Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°C.

Найти: Пока без рейтинга

Производитель Polair

Описание

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Дальность струи воздуха, м	4
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.